

eurosens Display F1

Режим: Индикатор нагрузки на ось



№	Информация	Единицы измерения	Дискретность
1.	Нагрузка на ось	Тонна	0.1
2.	Давление (угол поворота)	мПа (°)	0.001(0.1)
3.	Напряжение на входе	В	0.001
4.	Программное обеспечение: Версия		

eurosens Display F1 работает совместно с датчиками:



eurosens Difference 01



eurosens Difference 02